


Instrucțiuni de utilizare schimb/montaj tabacheră jaluze exterioare cu panglică



Pasul 1.
Pregătim obiectele care o să le folosim.



Pasul 2.
Panglica o tăiem la lungimea dorită



Pasul 3.
Firele de pe capătul tăiat al panglicii o ardem un pic cu un chibrit.
Doar atât ca să se întărească capătul panglicii.



Pasul 4.
Îndoim capătul panglicii înapoi.
Partea îndoită să fie aproximativ 2cm.
Cu foarfeca tăiem o gaură de crica 5 mm.



Pasul 5.
Dacă am lucrat bine după desfacere ar trebui să avem o gaură de 1 cm la capătul panglicii.



Pasul 6.
Cu o brichetă ardem firele libere din gaură.



Pasul 7.
După metoda alăturată așezăm panglica pe lamela de pe tabacheră.



Pasul 8.
Față de pasul 7. panglica o întoarcem panglica cu 90 °.



Pasul 9.
Tensionăm arcul iar în așa fel opritorul se îndepărtează de tabacheră.



Pasul 10.
Cu degetul arătător împingem un pic înauntru clapeta de oprire a panglicii și încet îi dăm drumul panglicii în tabacheră

Furnizor: Karlan Business Solution SRL Nr.
Ord. reg. com./an: J30/705/2018
C.I.F.: RO39676602
Sediul: Satu Mare
Judetul: Satu Mare
Web: www.umbriterm.ro
Email: contact@umbriterm.ro
Magazin de Prezentare: Piața 25 Octombrie nr:5



Pasul 11.

Dacă am lucrat corect rezultatul final ar trebui să arate ca și în poza alăturată.

În cazul montării tabacherei folosim cele două șuruburi din pachet.

Tabachera e necesar să fie montat în așa fel ca panglica să fie perfect vertical între tabacheră și Roloul de ghidare.

În cazul în care panglica nu funcționează perfect vertical acesta va începe să se degradeze din cauza frecării, iar acesta se va rupe prematur.



MULȚUMIM PENTRU COMANDĂ

Cum ne-am descurcat?

Foarte bine? :)

Spune-le și altora părerea ta despre produsele pe care le-ai cumpărat. Feedback-ul tău este important pentru noi, iar alți cumpărători vor aprecia comentariile tale. Acordă ne o notă și scrie un review despre ce ți-a plăcut la produsele tale.

Nu Prea Bine? :

Dacă din orice motiv unul din produse nu se pliază nevoilor tale, ne poți contacta telefonic la 0740182806. Criticile negative sunt la fel de importante pentru noi, ne ajută să îmbunătățim produsele și serviciile noastre.

CERTIFICAT DE CALITATE ȘI GARANȚIE

Tabacheră Panglică/Șnur

Beneficiar: _____

Tip produs: Tabacheră Rulou Panglică/Șnur

Cod Produs: _____

Culoare: Conform Cod Produs

Cantitate: Conform Factură Comandă

Perioadă Garanție: 60 Luni

Data Predării Certificatului : Data Emiterii Facturii

Prezentul certificat atesta calitatea produsului livrat și conformitatea acestuia cu standardele internaționale corespunzătoare clasei în care se încadrează.

Produsul beneficiază de garanție, suport tehnic și servicii gratuite pe o perioadă de **60 luni** de la data primirii acestuia. În perioada de garanție cumpărătorul are dreptul în mod gratuit la repararea produsului și înlocuirea pieselor sau subsansamblelor defecte din vina producătorului.

Prezentul produs are în componența subsansamble mecanice care necesită o manipulare atentă pentru a se evita socurile, umezeala, pătrunderea de lichid în interior sau surse de căldură deschise. Temperatura ambianță de funcționare trebuie să se încadreze între 5 - 40°C.

Pentru a beneficia de garanție, cumpărătorul are următoarele obligații:

- Sa respecte condițiile enumerate mai sus și să folosească produsul conform instrucțiunilor de utilizare;
- Sa păstreze produsul în bune condiții
- Este interzisă intervenția asupra produsului a persoanelor neautorizate de firma Karlan Business Solution S.R.L.

- La apariția unei situații anormale în funcționarea echipamentului consumatorul poate solicita garanția produselor și serviciilor achiziționate de la S.C Karlan Business Solution S.R.L în cazul lipsei conformității și/sau a viciilor ascunse apărute în perioada de garanție/ valabilitate, în termenul legal, printr-o solicitare trimisă la adresa de poșta electronică „contact@umbriterm.ro” însoțit de următoarele documente: **certificat de garanție și factura aferentă comenzii**

Nerespectarea obligațiilor de mai sus atrage pierderea garanției.

De la garanție sunt excluse:

- Defecțiuni estetice cauzate de manipulari neglijente sau accidente, folosirea necorespunzătoare, distrugerii (spargere, zgarieturi, crapături, rupturi)
- Defecte care nu sunt în sarcina produsului (provocate de factori externi : fenomene meteo) ·
- Consumabile: Panglică sau Snur Actionare

*Am prezentat modul de utilizare
și condițiile de garanție,*

