

Instrucțiuni de utilizare schimb/montaj tabacheră jaluze exterioare cu șnur

1. Prindem în mână tabachera. Facem o buclă pe șnurul care este legat de acesta..



2. Înfirăm șnurul prin bucla creată în așa fel ca pe capătul acesteia să fie la 2-3 cm de buclă. După acesta strângem bucla foarte bine ca șnurul să nu se alunece din el.



3. Cu mare atenție tragem un pic în afară șnurul din tabacheră.

După acesta lăsăm încet înapoi în tabacheră, având grijă ca șnurul să intre sub clapeta de oprire a șnurului



Furnizor: Karlan Business Solution SRL Nr.
Ord. reg. com./an: J30/705/2018
C.I.F.: RO39676602
Sediul: Satu Mare
Judetul: Satu Mare
Web: www.umbritem.ro
Email: contact@umbritem.ro
Magazin de Prezentare: Piața 25 Octombrie nr:5



4. Arcul va trage automat șnurul. Apăsând cu degetul clapeta de oprire a șnurului putem ajuta un pic ca șnurul să intre în tabacheră mai ușor. Putem folosi pentru acest pas și o șurubelniță subțire.



5. Șnurul trebuie e ajutat doar până la momentul în care bucla trece de clapeta de oprire.

De aici va trage automat arcul. Tensionăm un pic cu mâna șnurul până la momentul în care acesta intră în totalitate tabacheră.



În cazul montării tabacherei folosim cele două șuruburi din pachet.

Tabachera e necesar să fie montat în așa fel ca șnurul să fie perfect vertical între tabacheră și Roloul de ghidare.

În cazul în care șnurul nu funcționează perfect vertical acesta va începe să se degradeze din cauza frecării, iar acesta se va rupe prematur.

MULȚUMIM PENTRU COMANDĂ

Cum ne-am descurcat?

Foarte bine? :)

Spune-le și altora părerea ta despre produsele pe care le-ai cumpărat. Feedback-ul tău este important pentru noi, iar alți cumpărători vor aprecia comentariile tale. Acordă ne o notă și scrie un review despre ce ți-a plăcut la produsele tale.

Nu Prea Bine? :

Dacă din orice motiv unul din produse nu se pliază nevoilor tale, ne poți contacta telefonic la 0740182806. Criticile negative sunt la fel de importante pentru noi, ne ajută să îmbunătățim produsele și serviciile noastre.

CERTIFICAT DE CALITATE ȘI GARANȚIE

Tabacheră Panglică/Șnur

Beneficiar: _____

Tip produs: Tabacheră Rulou Panglică/Șnur

Cod Produs: _____

Culoare: Conform Cod Produs

Cantitate: Conform Factură Comandă

Perioadă Garanție: 60 Luni

Data Predării Certificatului : Data Emiterii Facturii

Prezentul certificat atesta calitatea produsului livrat și conformitatea acestuia cu standardele internaționale corespunzătoare clasei în care se încadrează.

Produsul beneficiază de garanție, suport tehnic și servicii gratuite pe o perioadă de **60 luni** de la data primirii acestuia. În perioada de garanție cumpărătorul are dreptul în mod gratuit la repararea produsului și înlocuirea pieselor sau subsansamblelor defecte din vina producătorului.

Prezentul produs are în componența subsansamble mecanice care necesită o manipulare atentă pentru a se evita socurile, umezeala, pătrunderea de lichid în interior sau surse de căldură deschise. Temperatura ambianță de funcționare trebuie să se încadreze între 5 - 40°C.

Pentru a beneficia de garanție, cumpărătorul are următoarele obligații:

- Sa respecte condițiile enumerate mai sus și să folosească produsul conform instrucțiunilor de utilizare;
- Sa păstreze produsul în bune condiții
- Este interzisă intervenția asupra produsului a persoanelor neautorizate de firma Karlan Business Solution S.R.L.

- La apariția unei situații anormale în funcționarea echipamentului consumatorul poate solicita garanția produselor și serviciilor achiziționate de la S.C Karlan Business Solution S.R.L în cazul lipsei conformității și/sau a viciilor ascunse apărute în perioada de garanție/ valabilitate, în termenul legal, printr-o solicitare trimisă la adresa de poșta electronică „contact@umbriterm.ro” însoțit de următoarele documente: **certificat de garanție și factura aferentă comenzii**

Nerespectarea obligațiilor de mai sus atrage pierderea garanției.

De la garanție sunt excluse:

- Defecțiuni estetice cauzate de manipulări neglijente sau accidente, folosirea necorespunzătoare, distrugerii (spargere, zgarieturi, crapături, rupturi)
- Defecte care nu sunt în sarcina produsului (provocate de factori externi : fenomene meteo) ·
- Consumabile: Panglica sau Snur Actionare

*Am prezentat modul de utilizare
și condițiile de garanție,*

