

Montarea unui panou din sticla securizata

Va rugam sa cititi toate aceste instructiuni inainte de a instala sticla decorativa.

Producatorul isi declina toate datoriile pentru orice dauna, prejudiciu sau accident cauzat ca urmare a nerespectarii acestui prospect de instructiuni.

Materiale necesare:

Silicon neutral transparent(fara acid acetic) noi recomandam **Silicon neutral transparent**

Pistol pentru aplicarea adezivului/ etanșezantului

Distanțiere

Placă de sticlă conform suprafeței ce urmează a fi acoperită

Optional ventuze pentru sticla


PLANUL DE LUCRU PAS CU PAS

PASUL 1

Pregătire: Pregătește cu atenție toate materialele de care ai nevoie pentru această lucrare.



img1.1



PASUL 2

Suprafata de fixare trebuie sa fie neteda, curata si stabila. Curățați peretele îndepărtând praful și grăsimea. Ștergeți bine înainte de a trece la pasul următor.

PASUL 3

Masurati cu exactitate si marcati pe perete locul unde va fi montata sticla


PASUL 4

Montarea plăcii de sticlă: După ce ați montat aplicatorul pe cartuș și ați poziționat cartușul în pistol, acționați trăgaciul și aplicați adezivul în linii conform img1.1

Aplicați adezivul până la aproximativ 5 cm de margini pentru a împiedica prelingerea în exteriorul plăcii de sticlă prin presare usoara. Așezați placa de sticlă pe perete în decurs de maxim 10 minute de la aplicarea adezivului.



img1.2



img1.3



PASUL 5

Poziționați placa de sticlă, apoi presati uniform cu mare atentie. Folosiți distanțiere(img1.3) pentru a menține placa de sticlă în poziția corectă.

PASUL 6

In timp ce siliconul se usuca nu stergeti sau miscati sticla(18-24H).

PASUL 7

Bucurați-vă de rezultat!



**IN NICI UN CAZ NU INCERACTI
SA TAIATI SAU SA GAURITI STICLA**



**NU STERGETI PARTEA VOPSITA
STICLEI**



**IN NICI UN CAZ NU INCERCATI
SA FOLOSITI ALT TIP DE ADEZIV IN AFARA
DE SILICON NEUTRAL TRANSPARENT
(FARA ACID ACETIC)**



**NU INSTALATI STICLA IN ASA FEL
INCAT SA AIBA CONTACT CU PARTI
COMPONENTE ALE ARAGAZULUI, CUPTORULUI,
FRIGIDERULUI SAU IN CONTACT DIRECT CU FOCUL**